



- Definierten Abstand A einstellen
- Riemen etwa in der Mitte kurz anschlagen und Frequenz mit Trumspannungs-Messgerät ermitteln (siehe Tabelle)
- Wenn nötig Riemenspannung ändern und Messung wiederholen
- Adjust the specified distance A
- Strike the belt sharply at about the middle of the length and detect the frequency (see table) with a belt measuring device
- If necessary change belt tension and repeat the measurement

Größe size [ ]	Abstand distance A [mm]	Frequenz frequency [Hz] ±2%
90-ASH	200	204
120-ASH	200	152
160-ASH	200	188
220-ASS	200	182