



Beispiel / example: Delta 200

- Definierten Abstand A einstellen
- Riemen etwa in der Mitte kurz anschlagen und Frequenz mit Trumspannungs-Messgerät ermitteln (siehe Tabelle)
- Wenn nötig Riemenspannung ändern und Messung wiederholen
- Adjust the specified distance A
- Strike the belt sharply at about the middle of the length and detect the frequency (see table) with a belt measuring device
- If necessary change belt tension and repeat the measurement

Größe size []	Abstand distance A [mm]	Frequenz frequency [Hz] ±2%
90-ZRS	200	148
110-C-ZSS	200	118
110-C-DHE	200	130
145-C-ZSS	200	170
145-ZSS-R/L	200	171
145-C-DHE	200	132
200-ZSS	200	160
240-ZSS	200	150
240-C-ZSS	200	164