

## Nachträglicher Einbau von Nutensteinen

Lineareinheit	Seite E		Seite C + D	
	möglich	nicht möglich	möglich	nicht möglich
Beta 40-ZGS-ZSS		keine Nuten		X
Beta 40-SGS-SSS		keine Nuten	X	
Beta 50-C-ZRS	X			keine Nuten
Beta 50-C-ARS	X			keine Nuten
Beta 50-C-SRS		X		keine Nuten
Beta 60-ZSS	X		X	
Beta 60-SGV-SSS	X		X	
Beta 70-C-ZRS-ZSS	X			keine Nuten
Beta 70-C-ARS-ASS	X			keine Nuten
Beta 70-C-SRS-SSS	X			keine Nuten
Beta 80-ZRS-ZSS	X			keine Nuten
Beta 80-ARS-ASS	X			keine Nuten
Beta 80-SRS-SSS	X			keine Nuten
Beta 80-SGV	X			keine Nuten
Beta 80-C-ZRS-ZSS	X			keine Nuten
Beta 100-ZRS-ZSS	X		X	
Beta 100-D-ZSS	X		X	
Beta 100-D-ASS	X		X	
Beta 100-D-SSS	X		X	
Beta 110-ZRS-ZSS	X		X	
Beta 110-ARS-ASS	X		X	
Beta 110-SRS-SSS	X		X	
Beta 110-C-SGV	X		X	
Beta 120-ZRS-ZSS	X		X	
Beta 120-C-ZSS	X		X	
Beta 120-C-SSS	X		X	
Beta 140-ZRS-ZSS	X		X	
Beta 140-ARS-ASS	X		X	
Beta 140-SRS-SSS	X		X	
Beta 140-C-ZSS	X		X (obere Nut)	
Beta 140-C-ASS	X		X	
Beta 140-C-SSS	X		X	
Beta 165-ZSS	X			keine Nuten
Beta 165-SSS	X			keine Nuten
Beta 165-SGV	X			keine Nuten
Beta 165-C-SGV	X			keine Nuten
Beta 165-C-SSF	X			keine Nuten
Beta 180-ZSS	X		X	
Beta 180-ASS	X		X	
Beta 180-SSS	X		X	

## Nachträglicher Einbau von Nutzensteinen

Lineareinheit	Seite E		Seite C + D	
	möglich	nicht möglich	möglich	nicht möglich
Delta 90-ZRS		X		keine Nuten
Delta 90-SRS		X		keine Nuten
Delta 110-C-ZSS	X			keine Nuten
Delta 110-C-SSS	X			keine Nuten
Delta 145-C-ZSS	X			keine Nuten
Delta 145-C-SSS	X			keine Nuten
Delta 200-ZSS	X		X	
Delta 200-SSS	X		X	
Delta 240-ZSS	X		X	
Delta 240-SSS	X		X	
Delta 240-C-ZSS	X			keine Nuten
Delta 240-C-SSS	X			keine Nuten
Alpha 15-B-155	X		X	
Alpha 20-B-225	X		X	
Alpha 30-B-325	X		X	
Alpha 35-B-455	X		X	
Gamma 90-ZSS	X		X	
Gamma 90-ZSSD	X		X	
Gamma 90-ASH	X		X	
Gamma 90-AZSS	X		X	
Gamma 90-AZSH	X		X	
Gamma 120-ZSS	X		X (untere Nut)	
Gamma 120-ZSSD	X		X	
Gamma 120-ASH	X		X	
Gamma 120-AZSS	X		X	
Gamma 120-AZSH	X		X	
Gamma 160-ZSS	X		X	
Gamma 160-ZSSD	X		X	
Gamma 160-ASH	X		X	
Gamma 160-AZSS	X		X	
Gamma 160-AZSH	X		X	
Gamma 220-ZSS	X		X	
Gamma 220-ZSSD	X		X	
Gamma 220-ASS	X		X	
Gamma 220-AZSS	X		X	
Gamma 220-AZSH	X		X	
Gamma 280-ZSS	X		X	
Gamma 280-ZSSD	X		X	
Gamma 280-AZSS	X		X	

**Nachträglicher Einbau von Nutzensteinen**

Lineareinheit	Seite E		Seite C + D	
	möglich	nicht möglich	möglich	nicht möglich
Sigma 70-ZRS	X			keine Nuten
Sigma 70-ARH	X			keine Nuten
Sigma 70-ARS	X			keine Nuten
Sigma 90-ZRS	X			keine Nuten
Sigma 90-ZRSD	X			keine Nuten
Sigma 90-ARH	X			keine Nuten
Sigma 90-ARS	X			keine Nuten
Sigma 120-ZRS	X			keine Nuten
Sigma 120-ZRSD	X			keine Nuten
Sigma 120-ARH	X			keine Nuten
Sigma 120-ARS	X			keine Nuten
Sigma 160-ZRS	X			keine Nuten
Sigma 160-ZRSD	X			keine Nuten
Sigma 160-ARH	X			keine Nuten
Sigma 160-ARS	X			keine Nuten